

Tastenkürzel in *SilverFast*

Aktion

Macintosh

Windows

Bezeichnungen der Tasten in dieser Auflistung mit ihren Entsprechungen

Befehl	Befehl-/Apfel-/Propeller-Taste –	
Alt.....	Options-/Wahl-/Alt-Taste	Alt-Taste
Shift	Umschalt-/Hochstell-Taste ...	Umschalt-/Hochstell-Taste
Ctrl	Control-/Ctrl-Taste	Steuerungs-/Strg-Taste
Return	Eingabe-Taste.	Return-/Eingabe-Taste
Esc.....	Abbruch-/Esc-Taste.	Abbruch-/Esc-Taste

ScanPilot / ImagePilot

Werkzeuge anwenden/ausführen.	Eingabe.....	Return
Blättern/Nächste Aktion.....	Auf- und Abwärtspfeile	Auf- und Abwärtspfeile

Vorschauscan, Scan / Vorschau, Bearbeiten

PreScan/Scan abbrechen	Befehl+Punkt	Strg+Punkt
Farbräume umschalten	Ctrl+Klick auf	Rechte Maustaste+Klick auf
	Scan-/Bearbeiten-Knopf.....	Scan-/Bearbeiten-Knopf
Zoomen	Ctrl+Klickziehen.....	Strg+Klickziehen

Bildrahmen

Rahmen duplizieren	Alt+Klickziehen.....	Alt+Klickziehen
Rahmen auf ganzes Fenster aufziehen .	Befehl+A	Strg+A
Löschen eines Rahmens (erw. Tastatur)	Entfernen.	Löschen
Löschen eines Rahmens (norm. Tastatur). ..	Alt+Rückschritt.....	Löschen
Rahmen Rücksetzen	Reset-Knopf	Reset-Knopf
Einstellungen eines Rahmens.....	Alt+Klick auf aktiven Quellrahmen	Alt+Klick auf inaktiven Zielrahmen
in einen anderen kopieren	dann Klick auf inaktiven Zielrahmen	

Bildautomatik

Bildautomatik Rücksetzen Alt+Klick auf Option+Klick auf
 Bildautomatik-Knopf Bildautomatik-Knopf

Licht-Mitten-Tiefen-Werkzeug

Licht setzen Klick auf weißes Dreieck des Licht-Tiefen-Werkzeugs
 Mitte setzen Klick auf Pipette des Licht-Tiefen-Werkzeugs
 Tiefe setzen Klick auf schwarzes Dreieck des Licht-Tiefen-Werkzeugs

Pipette für mehrfache Versuche

Pipette halten, für mehrfache Versuche. Alt halten Alt halten
 (nur Licht, Tiefe)

Licht-Tiefe Rücksetzen Alt+Pipette des Licht-Tiefen-Werkzeugs

Hellsten Punkt zeigen  Klick auf weißes Quadrat . . . F6

Dunkelsten Punkt zeigen  Klick auf schwarzes Quadrat . F5

Histogramm

Ergebnis-Histogramm zeigen Alt im Histogramm-Dialog . . . Alt im Histogramm-Dialog

Selektive Farbkorrektur

Alle Farben anwählen Befehl+A Strg+A

Farbe zusätzlich anwählen Shift+Klick in Prescan Shift+Klick in Prescan

Farbspalte zusätzlich anwählen Shift+Klick auf Spalten-LED . . Shift+Klick auf LED

Inaktiven Bereich der Maske F7 F7

abgedunkelt anzeigen (bei geschlossenem Dialog)

Rücksetzen

Rücksetzen aller Parameter Shift+Klick auf Reset-Knopf . . Shift+Klick auf Reset-Knopf

Rahmen Rücksetzen Alt+Klick auf Reset-Knopf . . . Alt+Klick auf Option-Knopf

Undo/Redo letzte Operation Befehl+Z Strg+Z

Aktion

Macintosh

Windows

Dialogfenster aufrufen

Zoom im Preview	Befehl+1	Strg+Alt+1
Bildautomatik	Befehl+2	Strg+Alt+2
Histogramm-Dialog	Befehl+3	Strg+Alt+3
Gradationsdialog	Befehl+4	Strg+Alt+4
Globalkorrektur (Farbbalance)	Befehl+5	Strg+Alt+5
Selektive Farbkorrektur	Befehl+6	Strg+Alt+6
Experten-Dialog	Befehl+8	Strg+Alt+7
Aktuellen. Dialog/SilverFast verlassen ..	ESC oder Befehl+Punkt	ESC oder Strg+Punkt
Scan starten / Bearbeitung starten	Return/Eingabe	Return/Eingabe

Innerhalb des Hauptdialogs

Undo/Redo letzte Operation	Befehl+Z	Strg+Z
Zeige Scanner-Hardware-Auflösung ...	Ctrl	F5
Zeige Scan-Interpolations-Auflösung ...	Ctrl+Shift	F6

Masken in SilverFast SRD

Maskenrahmen ausblenden	Ctrl	Strg
Inaktiven Maskenteil abdunkeln	Alt+Ctrl	Alt+Strg
Maske verkleinern	Alt	Alt
Maske erweitern	Shift	Shift

JobManager

Alle Jobeinträge auswählen	Befehl+A	Strg+A
----------------------------------	----------------	--------

Aktion

Macintosh

Windows

VLT

Kontextmenü in Album und Übersicht..	Ctrl +Klick ..	Rechte Maus
Vorschau Modus, ganzer Bildschirm, ..	Befehl+Shift+F ..	Ctrl+Shift+F
bildschirmfüllend		
Exif Info aufrufen	Befehl+I	Strg+I
Album, alle Bilder markieren	Befehl+A	Strg+A
Album, Bild löschen	Befehl+Rückschritt	Strg+Rückschritt

Erweiterter Druckdialog

Gegenüberliegende Kanten/Ecken	Shift+Klickziehen	Shift+Klickziehen
gleichzeitig beschneiden		

SilverFast Launcher

Beenden	Befehl+Q	Strg+Q
---------------	----------------	--------